REC3003-X

Super-Het PLL 1 to 4 Channels Digital Receiver

Υπερετερόδυνος Ψηφιακός Δέκτης 1 έως 4 Καναλιών

Ο δέκτης είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε βιομηχανικό ή οικιακό αυτοματισμό που χρειάζεται τηλεχειρισμό, ειδικότερα για συστήματα συναγερμού, για τηλεχειρισμό ρολών, συρόμενων και ανοιγόμενων πορτών καθώς και για πόρτες οροφής. Ο δέκτης τεσσάρων επαφών μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να δέχεται μέχρι 250 συνολικά τηλεχειριστήρια keeloq 64 bit (με διαφορετικό κωδικό ή κανάλι). Όταν ο δέκτης τροφοδοτηθεί με 12-24 V dc/ac το κόκκινο LED αναβοσβήνει ανά δευτερόλεπτο.

Προγραμματισμός Τηλεχειριστηρίου

1.Πατήστε μία φορά το κουμπί (AUTO LEARN) του δέκτη, το κόκκινο led προγραμματισμού αναβοσβήνει μία φορά και μας δείχνει οτι η εγγραφή του control θα γίνει στο ρελέ No1, εάν πατήσετε το κουμπί (AUTO LEARN) δύο φορές τότε το κόκκινο led αναβοσβήνει δύο φορές και μας δείχνει οτι η εγγραφή θα γίνει στο ρελέ No2. Εάν πατησετε τρείς φορές η εγγραφή γίνεται στο ρελέ No3 ενώ εάν πατήσετε τέσσερις φορές στο ρελέ No4 με την ανάλογη ένδειξη.

2.Πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να προγραμματίσετε.

3.Μόλις προγραμματιστεί , το κόκκινο LED αναβοσβήνει και το τηλεχειριστήριο καταχωρείται στη μνήμη του δέκτη.

Αν μέσα στο χρόνο προγραμματισμού (10") δεν πατήσουμε κανένα τηλεχειριστήριο τότε το LED προγραμματισμού σβήνει και ο δέκτης επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Όταν προγραμματίσουμε περισσότερα από τα τηλεχειριστήρια που δέχεται η μνήμη του δέκτη τότε προγραμματίζοντας κάθε νέο τηλεχειριστήριο σβήνεται το πιο παλιό κατά σειρά.

Διαγραφή Προγραμματισμένων Τηλεχειριστηρίων

1.Κρατάμε πατημένο το κουμπί (AUTO LEARN) μέχρι το κόκκινο LED προγραμματισμού να αρχίσει να αναβοσβήνει.

2.Τότε αφήνουμε το κουμπί και όλα τα προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί.

Τάση Τροφοδοσίας / Power Supply	12-24 VDC/AC
Κατανάλωση με επαφές ανοιχτές / Current Consumption with contacts open	15 mA
Κατανάλωση με επαφές κλειστές / Current Consumption with contacts closed	65 mA
Μέγιστο ρεύμα επαφών / Max Contact Current	0.5 A / 125 VAC 1A / 30 VDC

The receiver is suitable for any industrial or home automation remote control is needed, especially for alarm systems, remote control for rolling shutter, sliding doors and swing gates.

The receiver has four contacts can be programmed to accept up to 250 remotes controls.

When the receiver is powered by 12-24 V dc / ac red LED flashes per second.

Remote control programming

1.Press the receiver button (AUTO LEARN) once and the red LED flashes with the following tempo (one beat and stop - one beat and stop...) for 10" seconds.

2.Press the button on the remote control that we want to program.

3.When programmed, the relay No1 activated and the remote control is recognized in memory of the receiver.

If you want to programme the remote control at the second relay press the button (AUTO LEARN) twice or press three times for the third relay or press four times for the forth relay. Every time the red led flashes with different tempo (two beats and stop -...) or (three beats and stop-...) etc. After follow the previous steps

While in programming time (10 seconds) do not press any remote programming then the LED turns off and the receiver returns to normal operation. When planning for most of the transmitters received by the receiver's memory, then each new remote programming erases the oldest in the series

Delete remote contols

1.Hold the button (AUTO LEARN) for 10 seconds until the red LED flashes.

2.Then let the button and all programmed remote controls have been deleted.

Jumpers	**ON**	**OFF**
1	Συγκράτηση πρώτης επαφής. Κάθε φορά που πατάμε το τηλεχειριστήριο η επαφή αλλάζει κατάσταση.	Η πρώτη επαφή ενεργοποιείται όσο πατάμε το τηλεχειριστήριο.
	Hold first relay contact. Each time you press the button of the remote control the contact changes state.	The first contact is activated as we press the button of the remote control.
2	Συγκράτηση δεύτερης επαφής. Κάθε φορά που πατάμε το τηλεχειριστήριο η επαφή αλλάζει κατάσταση.	Η δεύτερη επαφή ενεργοποιείται όσο πατάμε το τηλεχειριστήριο.
	Hold second relay contact. Each time you press the button of the remote control the contact changes state.	The second contact is activated as we press the button of the remote control.
3	Συγκράτηση τρίτης επαφής. Κάθε φορά που πατάμε το τηλεχειριστήριο η επαφή αλλάζει κατάσταση.	Η τρίτη επαφή ενεργοποιείται όσο πατάμε το τηλεχειριστήριο
	Hold third relay contact. Each time you press the button of the remote control the contact changes state.	The third contact is activated as we press the button of the remote control.
4	Συγκράτηση τέταρτης επαφής. Κάθε φορά που πατάμε το τηλεχειριστήριο η επαφή αλλάζει κατάσταση.	Η τέταρτη επαφή ενεργοποιείται όσο πατάμε το τηλεχειριστήριο.
	Hold fourth relay contact. Each time you press the button of the remote control the contact changes state.	The fourth contact is activated as we press the button of the remote control.