

Ο πίνακας είναι κατάλληλος για οποιαδήποτε πόρτα στην οποία έχει τοποθετηθεί ηλεκτρικό κυπρί ή ηλεκτροπύρος και χρειάζεται τηλεχειρισμό.

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εντολής από εξωτερικό μπουτόν, θυροτηλέφωνο, τηλεφωνικό κέντρο, καρταναγνώστη, πληκτρολόγιο ή συσκευής δαχτυλικού αποτυπώματος.

Διαθέτει είσοδο για μπαταρία 12Vdc ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να συνεχίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του τηλεχειρισμού.

Ο πίνακας μπορεί να προγραμματιστεί ώστε και να δέχεται μέχρι 250 τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού keeloq 64 bit.

Προγραμματισμός Τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε μία φορά το μπουτόν AUTO LEARN στο κανάλι που θέλετε να προγραμματίσετε.
2. Το κόκκινο led ανάβει για 10 δευτερόλεπτα (χρόνος προγραμματισμού).
3. Πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να προγραμματίσετε.
4. Τότε το κόκκινο led προγραμματισμού αναβοσβήνει και η εγγραφή ολοκληρώθηκε.

Όταν μέσα στο χρόνο προγραμματισμού των 10 δευτερολέπτων δεν πατηθεί κανένα μπουτον από το τηλεχειριστήριο τότε το led προγραμματισμού σβήνει και ο δέκτης επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Εάν έχετε αποθηκεύσει 250 κωδικούς και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία, οι νέοι κωδικοί δεν μπορούν να αποθηκευτούν.

Διαγραφή Προγραμματισμένων Τηλεχειριστηρίων

1. Κρατήστε πατημένο το μπουτόν AUTO LEARN οποιαδήποτε καναλιού μέχρι το κόκκινο led προγραμματισμού να αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Τότε αφήστε το μπουτόν και όλα τα προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια και των δύο καναλιών έχουν διαγραφεί.

Λειτουργίες DIPSWITCH

DIPSWITCH	ΘΕΣΗ DIPSWITCH	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	OFF	Ηλεκτρικό κυπρί	Εντολή εξόδου για σύνδεση σε Ηλεκτρικό κυπρί
1 - 2	ON - OFF	Ηλεκτροπύρος	Δίνει τάση στον Ηλεκτροπύρο όταν δώσετε εντολή από το τηλεχειριστήριο ή από το ενσύρματο μπουτόν.
	ON - ON		Διακόπτει την τάση στον Ηλεκτροπύρο όταν δώσετε εντολή από το τηλεχειριστήριο ή από το ενσύρματο μπουτόν.
3	OFF	Χρόνος λειτουργίας	Δίνει εντολή στην έξοδο όσο πατάτε το τηλεχειριστήριο ή το ενσύρματο μπουτόν.
	ON		Δίνει εντολή στην έξοδο για 4 δευτερόλεπτα αφού αφήσετε το τηλεχειριστήριο ή το ενσύρματο μπουτόν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ S-5070-KR

