



Autotech
wireless automation

Ηλεκτρονικός Πίνακας

S2055



Autotech Wireless Automation Γκιώνας 11
ΤΚ 121 33, Περιστέρι - Αθήνα
Τηλ. 210-5780019
www.autotech.gr

 **made in EU**



Autotech Wireless Automation Γκιώνας 11
ΤΚ 121 33, Περιστέρι - Αθήνα
Τηλ. 210-5780019
www.autotech.gr

 **made in EU**

Ο Πίνακας S2055 είναι καταλλήλτος για ρολά που οι τερματικοί διακοπές είναι ενσωματωμένοι στο μοτέρ και δεν απαιτείται τοποθέτηση φωτοκυτάρων.

Αυτόματη αναγνώριση τερματικών διακοπών μοτέρ

Ο πίνακας αναγνωρίζει αυτόματα τους τερματικούς διακοπές του μοτέρ, ώστε όταν το ρολό να τερματίσει μηδενίζεται ο χρόνος λειτουργίας και είναι έτοιμος να δεχτεί την επόμενη εντολή.

Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου

Ο Πίνακας μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να δέχεται μέχρι 250 τηλεχειριστήρια με διαφορετικό κωδικό ή κανάλι. Τα τηλεχειριστήρια μπορεί να είναι και διαφορετικού τύπου αρκεί η συχνότητα να είναι ίδια με τη συχνότητα του δέκτη του πίνακα.


Προγραμματισμός με τηλεχειριστήριο

Για να προγραμματίσουμε το τηλεκοντρόλ που θέλουμε στον πίνακα:


- 1. Πατάμε μια φορά το μπουτον προγραμματισμού(AUTO-LEARN) του πίνακα.
 - 2. Το LED προγραμματισμού ανάβει.
 - 3. Όσο το LED προγραμματισμού είναι αναμμένο ο πίνακας μπορεί να προγραμματίσει τηλεχειριστήριο.
 - 4. Αν μέσα σε 10" δευτερόλεπτα πατήσουμε το τηλεχειριστήριο που θέλουμε, τότε το τηλεχειριστήριο καταχωρείται στην μνήμη του πίνακα και ξεκινά το μοτέρ.
 - 5. Αν δεν πατήσουμε κανένα τηλεχειριστήριο, τότε το LED προγραμματισμού σβήνει μετά απο 10" δευτερόλεπτα και ο πίνακας δεν μπορεί πλέον να προγραμματίσει τηλεχειριστήριο.
- Όταν προγραμματίζουμε περισσότερα τηλεχειριστήρια απο αυτά που δέχεται η μνήμη του πίνακα τότε προγραμματίζεται το καινούργιο και σβήνει το παλιό κατά σειρά.

Διαγραφή προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου

Αν θέλουμε μπορούμε να σβήσουμε όλα τα τηλεχειριστήρια απο την μνήμη, πατάμε για περισσότερο απο 10" παρατεταμένα το μπουτόν του πίνακα μέχρι το LED προγραμματισμού να αρχίσει να αναβοσβήνει. Τότε αφήνουμε το μπουτόν και όλα τα προγραμματισμένα τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί.



Προγραμματισμός με τηλεχειριστήριο





Διαγραφή προγραμματισμένου τηλεχειριστηρίου Παρατεταμένα για 10"



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Πίνακας S2055 είναι κατάλληλος για χρήση εκεί που οι προδιαγραφές της εγκατάστασης δεν απαιτούν και χρήση φωτοκυτάρων ασφαλείας (ρολά για παράθυρα μπαλκονόπορτας). Πριν αυτοματοποιήσετε το ρολό είναι απαραίτητο να διαπιστώσετε την κλήη κατάσταση και σύμφωνα με την οδηγία μηχανών, τη συμμόρφωση με τον EN12604. Ο Πίνακας δεν διαθέτει διάταξη κατανόμης της ηλεκτρικής γραμμής 230 Vac, και ο εγκαταστάτης πρέπει να προνοήσει για διάταξη κατανόμης, σύμφωνα με τον κανονισμό EN σημείο 5.2.9. Η καλωδίωση των διαφόρων ηλεκτρικών εξωτερικών, πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με οτι προβλέπεται απο τον κανονισμό EN60204-1 και απο τις τροποποιήσεις του EN12453 σημείο 5.2.9. Η στερέωση των καλωδίων τροφοδοσίας και σύνδεσης πρέπει να διασφαλίζεται ε την συναρμολόγηση καταλλήλων εξαρτημάτων στερέωσης. Η ενδεχόμενη τοποθέτηση πληκτρολογίου(μπουτον)για την χειροκίνητη λειτουργία, πρέπει να γίνει τοποθετώντας το χειριστήριο έτσι ώστε χρήστης να μην βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

Τροφοδοσία
Έξοδος προειδοποιητικού φωτός
Εξόδοι κινήτηρα
Θερμοκασία λειτουργίας
Ραδιο-Δέκτης Συχνότητα λειτουργίας
Κωδικοί TX/max σε μνήμη
Διαστάσεις πλακέτας PCB
Διαστάσεις κουτιού

230 Vac 50-60Hz 1.2 w
230 Vac 500W max
230 Vac 500W max
-10 ... 50° C
433.95 Mhz
12,24 bit-Rolling /250
85X54X29 mm
100X70X31 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Απαγορεύεται η επέμβαση
επί της πλακέτας υπό τάση
και από
μη ειδικευμένο προσωπικό